

DAFTAR LAYANAN SERVIS

No.	Kota	Alamat
1	Jakarta	Jl. Danau Sunter Barat A III No. 38/39, JKT 14350
2		Jl. Kembangan Penjaringan No.10 Jakarta Utara
3	Tangerang	Jl. Muhammad Toha, Komplek Ruko Ramayana Block A/6
4		Jl. Raya Perancis Dadap, Perum Taman Bandara Blok B1 No.10
5		Ruko Pasar Delapan Blok RB-2 Alam Sutera, Tangerang
6		Jl. Raya Jakarta KM4 Pakupatan Serang Banten (Belakanng Kantor Dishub Komunikasi dan Informasi Prov. Banten)
7	Bekasi	Perum Telaga Mas Blok K 1/55 Bekasi Utara
8	Kerawang	Jl. HS.Ronggowaluyo RT 03/03 NO. 149 Ulekan, Sukaharja Karawang
9	Depok	Jl. Bojong Depok Baru 2 Blok BM-14 Rt.04/15.Sukahati.Cibinong
10	Bogor	Jl. Bondongan No. 35 Bogor
11	Tasikmalaya	Jl. A. Yani No. 53/1 Ruko Pancasila Plaza Tasikmalaya
12	Bandung	Jl. Holis No.310 Bandung
13	Cirebon	Jl. Angkasa (penggung utara) No.172 A Rt.03/10 Kel. Harjamukti Cirebon
14		DS. Cilengkrang Kec. Pasaleman RT 03/ RW 02 CRB 45188
15	Kuningan	Jl. Cigugur No.35
16	Majalengka	Jl. Perjuangan 45 No.32 Sindangkasih
17	Semarang	Jl. Jendral Sudirman No. 316 Semarang
18	Banjarnegara	Jl. Veteran No.15
19	Salatiga	Jl. Brigjen Sudiarto No.39
20	Pemalang	Jl. Veteran Kios No.5./ Jl. Krakatau No.8 Wanarejan Selatan
21		Jl. Urip Sumoharjo No.3 Pemalang
22	Cepu	Jl. Pramuka Lost I
23	Purwodadi	Jl. K.H Hasan Anwar No.05, Gubug, Grobogan
24	Pekalongan	Jl. HOS Cokroaminoto No.81
25		Jl. Kusuma Bangsa,Villa Kusuma Bangsa B-1 Panjangan Baru, Pekalongan
26	Rembang	Jl. K.S Tubun Gg.Wetan Kali
27	Pati	Jl. KOL Sunandar Gg.Buntu Rt08/03 Pati
28	Kudus	Jl. Niti Sumito No.30A Kudus
29	Yogyakarta	Jl. Magelang KM 5, Dukuh Popongan B-10, Mlati-Sleman
30	Purwokerto	Jl. Lesanpura Ruko Faja No.1 Purwokerto
31	Cilacap	Jl. Rinjani No.233, Cilacap
32	Kebumen	Jl. Ahamad Yani Kebumen
33	Kutoarjo	Jl. Pangeran Diponegoro No.43
34	Magelang	Jl. Sriwijaya No.5 Magelang
35	Klaten	Jl. Kopal Sayom Gg.Kunti No.14 Rw.14 Bager Lor
36	Wates	Jl. Godean KM12 Ruko Siduluhur, Yogyakarta
37	Solo	Jl. Empu Kanwa No. 41 Perum Songgolangit Gentan Sukoharjo
38	Sragen	Jl. Raya Timur KM-5 No.45 Sragen
39	Wonogiri	Jl. Ngadirejo KM-6.5 Wonogiri
40	Surabaya	Jl. Rungkut Industri II / 43B Surabaya
41	Gresik	Jl. Pangeran Sudirman No.8
42	Lamongan	Jl. Sunan Drajat No.210
43	Pasuruan	Jl. Ahamad Yani No.15
44	Sidoarjo	Jl. Banyu Urip Wetan V/24 Surabaya
45	Mojokerto	Jl. Sumolepen Sawah No.70 Rt.02/02 Balongsari, Magersari,Mojokerto
46	Madiun	Jl. Ring Road Komp Rado Trade Center Blok B 20-21 Madiun
47	Malang	Jl. Umber Karya Bumi Mas Blok VI/15A Madiun
48		Jl. Tawang Mangu No.05 Malang
49	Ponorogo	Jl. Pangeran Diponegoro No.87, Ponorogo
50	Banyuwangi	Jl. Ikan cucut No.44 Banyuwangi Jawa Timur
51	Kediri	Perum Asabri Gogorante Permai Blok A No.1 Ngasem Kediri
52	Jember	Jl. Cendrawasih No. 7B Slawu Patrang Jember
53	Bali	Jl. Gatot Subroto Timur No. 378 Denpasar
54	Lombok	Jl. Ismail Marzuki No.5 Cakranegara
55	Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No. 12 Banjarmasin
56	Pontianak	Jl. Ahmad Yani Kompl. Rukan Megamall Blok C 19-20 Pontianak
57	Balikpapan	Jl. Jend. Soeprapto No.4, Balikpapan
58	Manado	Jl. Walanda Maramis No. 117 Manado
59	Makassar	Jl. Masjid Raya No. 36 Makasar
60	Medan	Jl. Sei Deli No. 63 AB Komplek Bakom PKB Medan
61	Palembang	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4 Blok C/1733 Palembang
62	Ogan Komering Ulu	Jl. M Hatta Lintas Sumatra Simpang 4 Air Poah Baturaja Oku, Ogan Komering Ulu
63	Lahat	Jl. Letnan Marzuki No.76 Talang Jawa, Lahat
64	Pangkal Pinang	Jl. Ratu Tunggal No.58 Rt.004/002 Pasar Padi Rangkuil Pangkal Pinang
65	Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso No.57 Simpang Periuik Lubuklinggau selatan II
66	Bengkulu	Jl. Bandaraya Ujunt No.103 Rawa Makamur, Bengkulu
67	Bungo	Jl. Lebai Hasan, Sungai Pinang, Muara Bungo
68	Jambi	Jl. Rasuna Said Rt.04 No.63 Rajawali Jambi
69	Pekanbaru	Jl. Arengka II komp.Pergudangan Avian Blok C no.6 Pekanbaru
70	Padang	Jl. R.A. Kartini, Tanjung Batu Kota
71		Jl. Pulau Karam No.157A Kel.Kampung Pondok Kec.Padang Barat
72	Bandar Lampung	Jl. A. Yani No. 10 Lampung
73	Jayapura	Jl. Jendral A Yani No.55
74	Batam	Jl. Imam Bonjol Blok H No.3 Batam

Call Centre
0800-1-003-003
LAYANAN PELANGGAN BEBAS PULSA



0070516565

Untuk semua pelayanan service kami,
Anda dapat menggunakan telepon bebas pulsa
atau hubungi dealer/toko terdekat.

PT.Haier Sales Indonesia

Di Import Oleh :
PT Haier Sales Indonesia
Jl. Danau Sunter Barat
Blok AIII No. 38-39 Jakarta Utara 14350
Telp.021-6505668 Fax.021-65833623

BUKU PETUNJUK PENGOPERASIAN
Lemari Pendingin(Beverage Cooler)

AQUA

AQB-241AB
AQB-242AB
AQB-310AB
AQB-341AB
AQB-460FW
AQB-466FW



The appearance, size, color and pattern of the beverage cooler,
according to the real object please.The diagram above shows
an example of one of models covered in this book.

No.Pendaftaran:IMKG.2253.10.2020
IMKG.2989.11.2022
IMKG.1990.08.2024
IMKG.751.04.2025
IMKG.1853.08.2026

Data teknis

Type	AQB-241AB	AQB-242AB	AQB-310AB	AQB-341AB
Tegangan/frekuensi	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
Pendingin	R600a	R600a	R600a	R600a
Dimensi (H/W/D mm)	1525*515*580	1525*515*580	1565*600*630	1675*600*630
Kapasitas Bersih	215L	215L	280L	320L

Type	AQB-460FW	AQB-466FW
Tegangan/frekuensi	220V~/50Hz	220V~/50Hz
Pendingin	R290	R290
Dimensi (H/W/D mm)	2005*600*630	2005*600*630
Kapasitas Bersih	396L	396L

Model	Total Rack	Maximum wight/ Rack	Total Cans (330)ml/ Rack
AQB-241AB	4	19.8kg	240
AQB-242AB	4	19.8kg	240
AQB-310AB	4	23.1kg	280
AQB-341AB	5	23.1kg	350
AQB-460FW	6	23.1kg	385
AQB-466FW	5	23.1kg	350

- Refrigeran produk ini menggunakan R600a/R290 dan gas penghembus insulasi Menggunakan siklopentana, Oleh karena itu, service dan pembuangan alat harus dilakukan oleh orang yang berkualitas.

Peringatan Keselamatan

Petunjuk:

- Petunjuk yang ditujukan bagi orang-orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, atau mental, atau yang kurang berpengalaman dan kurang pengetahuan, serta anak-anak yang bermain dengan peralatan tersebut, tidak diwajibkan.
- Harus berisi informasi yang didasarkan pada beban maksimum untuk setiap jenis rak.
- Jangan menyimpan bahan peledak seperti kaleng aerosol yang mengandung propelan mudah terbakar di dalam alat ini
- Untuk peralatan yang menggunakan zat pendingin yang mudah terbakar, petunjuk penggunaan harus memuat informasi mengenai penanganan, pemeliharaan, dan pembuangan peralatan tersebut.
- Petunjuk penggunaan untuk peralatan yang menggunakan zat pendingin yang mudah terbakar harus mencakup pernyataan PERINGATAN berikut:
PERINGATAN: Pastikan semua lubang ventilasi, area di sekitarnya, atau struktur kabinet bebas dari halangan.
PERINGATAN: Jangan gunakan alat mekanis atau alat lain untuk mempercepat proses pencairan es selain yang direkomendasikan oleh pabrikan.
PERINGATAN: Jangan merusak sirkuit refrigeran
PERINGATAN: Jangan gunakan peralatan listrik di dalam kompartemen penyimpanan makanan, kecuali jenis peralatan tersebut telah direkomendasikan oleh pabrikan.
- Untuk peralatan yang menggunakan gas isolasi mudah terbakar, petunjuk harus mencakup informasi mengenai pembuangan.

Bukti:

Panduan pengguna tidak memuat informasi di atas.

- a) Petunjuk tersebut tidak memuat informasi mengenai pemasangan kabel daya
- b) Bukti: Lihat buku panduan



Catatan:

Apa pun yang bertanda ini berarti ada bahan yang mudah terbakar jauh dari sumber api

Jika Terjadi kerusakan pada kabel daya

*Jika kabel listrik rusak dengan cara apapun, jangan hubungkan ke sumber listrik, Kabel hanya dapat diganti baik oleh produsen atau agen layanan resmi.
*Jika senar suplai rusak, harus diganti oleh pembuat atau agen servisnya atau orang yang mempunyai kualifikasi yang sama untuk menghindari bahaya.

Daftar Isi

Sebelum Pengoperasian

Berbagai fitur pada produk -----	1
Nama bagian dari produk -----	2
Pemberitahuan untuk Keamanan -----	3
Lingkungan sekitar -----	4

Proses Memulai dan Pengoperasian

Periapan sebelum pengoperasian -----	5
Proses memulai, pengoperasian dan penyesuaian suhu-----	6
Petunjuk penggunaan produk -----	7
Instruksi penyimpanan makanan -----	8

Perawatan dan Servis

Pembersihan • Penghentian operasi • Penyelesaian

Masalah -----	9
Layanan purna jual -----	10
Peringatan Keselamatan -----	11
Data teknis -----	12

- Harap baca buku instruksi ini dengan cermat sebelum penggunaan.
- Harap berhati hati saat memegangnya.
- Pendingin ini untuk penggunaan komersial, dan sesuai dengan ketentuan standar nasional hanya dapat digunakan untuk menyimpan makanan, dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain termasuk menyimpan makhluk hidup, bunga, obat, vaksin, reagen kimia, produk darah dan produk biologi.

Berbagai fitur pada produk

- Produk ini adalah pendingin penggunaan komersial dengan desain & penampilan elegan, pendingin cepat yang sesuai digunakan pada pusat perbelanjaan, super market, hotel dan toko minuman dingin.



- Dengan diperkenalkannya kaca yang diperkuat dengan rongga, pintunya memiliki transparansi yang tinggi dan insulasi panas yang baik, serta makanan yang disimpan sangat jelas dengan satu tampilan.

- Pendinginan udara dengan kecepatan pendinginan yang cepat dan suhu bagian dalam yang merata.




- Rak makanan dapat diatur dengan bebas sesuai dengan ukuran makanan yang disimpan.

- Pengunci **noset** tersedia di bagian kiri bawah pintu, yang dapat digunakan dengan pengunci untuk menjamin keamanan makanan yang disimpan.

Layanan purna jual

Setiap produk mungkin dapat mengalami kerusakan, harap perhatikan pengoperasian pendingin minuman dan pergantian minuman yang disimpan saat unit sedang beroperasi. Jika ada kejadian yang tidak normal, silakan periksa dan lihat tabel berikut.

Pendingin tidak bekerja



Harap periksa sirkuit listrik

- Periksa kondisi sekering pengaman.
- Apakah kontak antara steker dan soket tidak dalam keadaan yang baik.
- Setiap kerusakan pada input, sirkuit kontrol.
- Voltase yang terlalu rendah.
- Apakah pengontrol suhu tidak dalam keadaan posisi kerja.
- Apakah sakelar pendingin terbuka.


(Pilihan sakelar pendingin)



Efek pendinginan yang lemah

- Apakah makanan yang disimpan terlalu banyak atau ada makanan yang panas.
- Apakah ada jarak antara makanan / minuman.
- Apakah pendingin terletak di bawah sinar matahari langsung atau dekat dengan radiasi sumber panas lainnya.
- Apakah pintu terlalu sering dibuka atau pintu tidak tertutup dengan rapat.

Kebisingan yang terlalu keras



- Apakah tempat yang lebih dingin tidak rata.
- Lakukan pemeriksaan pada beberapa bagian unit yang bersentuhan dengan bahan bagian luar atau dinding.

Pembersihan • Penghentian operasi • Penyelesaian masalah

Pembersihan dan Perawatan

Demi keselamatan, harap putuskan sambungan pendingin dari power supply sebelum membersihkan.



Saat membersihkan pendingin, gunakan kain yang lembut atau spons, celupkan air atau sabun (tidak boleh menggunakan bahan pembersih netral korosif). Gunakan kain kering untuk menyeka air setelah dibersihkan untuk menghindari karat.



Dalam pembersihan, pendingin tidak boleh dibilas dengan air atau dibersihkan dengan menggunakan sikat dengan bulu yang keras atau sikat baja.




PENGHENTIAN OPERASI

Jika pendingin tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang lama, pendingin harus diputuskan dari satu daya dan dibersihkan sesuai dengan metode yang disebutkan di atas, serta pintu dibuka, keringkan udara yang berada bagian dalam kabinet sebelum disegel untuk penyimpanan.



Tolong jangan menggunakan bahan seperti pelarut organik, air yang panas, bubuk pencuci atau asam untuk membersihkan pendingin.




Penyelesaian Masalah :

Pengamatan berikut ini adalah normal saat penggunaan

Kejadian	Penyebab dan solusi
Suara dari cairan zat cair dari pendingin.	Bunyi tersebut berasal dari aliran refrigeran di dalam tabung, hal ini adalah normal jika terjadi.
Sistem refrigeran sudah lama tidak beroperasi sementara suhu lemari pendingin masih rendah.	Alat pendingin memiliki perlindungan suhu yang baik dengan kehilangan sedikit suhu atas pendinginan yang berlebih dan hal ini adalah normal jika terjadi.
Air terkondensasi di pintu kaca.	Lingkungan terlalu basah atau lembab sementara pengatur suhu di dalam pengaturan kabinet diatur terlalu rendah, gunakan handuk untuk menyeka air yang terkondensasi.

- Desain dan pembuatan ini sesuai dengan standar yang sesuai di luar negeri. Jika ada masalah, periksa dulu apakah hal itu disebabkan oleh pengoperasian yang tidak normal.
- Harap singkirkan segel sebelum Anda membuang pendingin agar anak-anak tidak bermain dengannya dan dengan demikian dapat menyebabkan kecelakaan.


Nama Bagian dari Produk



(Produk ini sesuai dengan model sebenarnya)

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|
| 1. Lampu bagian dalam | 6. Engsel bagian atas | 11. Kaki yang dapat disesuaikan (Castor) |
| 2. Pelindung bagian atas | 7. Saklar lampu (if available) | 12. Kabinet |
| 3. Rak dan daftar harga | 8. Termostat (opsional) | 13. Pegangan |
| 4. Pelindung | 9. Penahan pintu | 14. Pintu kaca |
| 5. Pengunci nose | 10. Engsel bagian bawah | 15. Pelindung bagian depan |

- Lampu pada freezer dikendalikan oleh sakelar di dalam kabinet, pada bagian atas sisi kanan.
- "I" di sakelar artinya dalam posisi on, dan "O" artinya dalam posisi off. Harap konfirmasi status sakelar sebelum digunakan.
- Model ini disertai dengan saklar lampu.
- Model lampu AQB-460FW di control oleh tombol sentuh di permukaan kap lampu. Dengan menyentuh tanda sakelar lampu dengan tangan, Anda dapat mengontrol lampu menyala dan mati.





Light switch




Penandaan saklar lampu

Pendingin Aqua yang dibeli oleh pelanggan mungkin berbeda dari unit sebenarnya dengan ilustrasi yang diberikan karena pengembangan produk dan proses serialisasi.

Pemberitahuan untuk Keamanan

Menggunakan AC 220~240V~/50Hz Ketika rentang fluktuasi daya menjadi besar. Hal ini dapat menyebabkan kejadian-kejadian berikut ini, pendingin tidak dapat melakukan proses memulai, pengontrol suhu dan kerusakan kompresor atau kebisingan yang tidak normal dapat muncul saat kompresor beroperasi. Regulator tegangan otomatis dengan peringkat daya 1000 W harus dipasang untuk melakukan proses pengoperasian.  	Soket khusus harus digunakan dan memiliki pembumian yang andal. Saat pendingin ditempatkan, steker harus mudah dijangkau.  
Bahan yang mudah terbakar, bahan peledak, garam korosif kuat, alkali dan obat-obatan atau produk biologi yang memiliki persyaratan suhu yang ketat tidak diperbolehkan dipergunakan di dalam pendingin.   	Nebula yang mudah terbakar sebaiknya tidak digunakan untuk menutup pendingin untuk menghindari kecelakaan kebakaran.   
Ketika gas batubara atau gas yang mudah terbakar bocor: • Tutup katup yang bocor • Buka pintu dan jendela dan biarkan udara keluar dari ruangan • Jangan cabut steker listrik atau memasukkan steker listrik dari pendingin.  	Jangan biarkan anak bermain di dalam lemari untuk menghindari kecelakaan yang dapat terjadi.  
Setelah pendingin dibuat menjadi posisi off, pendingin harus dibuat menjadi posisi on kembali setelah menunggu setidaknya 5 menit untuk menghindari kerusakan pada kompresor atau sistem. Saat dalam perawatan, steker listrik harus dicabut dari stopkontak.  	Jika kabel power supply perlu untuk diperpanjang, area penampang garis tambahan harus tidak kurang dari 0.75mm². Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh pusat layanan resmi kami.  

Instruksi Penyimpanan Makanan





Bersihkan air dari makanan sebelum dimasukkan ke dalam pendingin untuk disimpan. 	Jangan menyimpan produk yang masih hidup, obat-obatan, dan bunga dengan persyaratan suhu yang ketat. 
Saat penyimpanan, makanan harus diberi jarak antara 1 - 3 cm dari bagian belakang ruang untuk sirkulasi udara dingin yang baik. 	Beri jarak di antara makanan untuk sirkulasi udara yang lebih baik. 
Makanan harus ditutup dengan rapat sebelum dimasukkan ke dalam pendingin untuk mencegah hilangnya kelembapan dan pencampuran rasa. 	Saat mengemas makanan, gunakan bahan pengemas untuk penyimpanan dalam pendingin, bahan harus aseptis, bebas rasa, tahan gas dan tahan air. 
Makanan sebaiknya ditempatkan dalam klasifikasi, terutama untuk pangan eceran yang dimasak termasuk daging dan ikan sebaiknya tidak disimpan dalam waktu lama. 	Saat menyimpan makanan, perhatikan periode penyimpanan yang direkomendasikan oleh produsen. Tanggal yang disimpan dapat dicatat dalam kantong pengepakan untuk menghindari melebihi batas waktu. 

Lampu dan deskripsi pencahayaan

- Produk ini memiliki lampu di atas bagian dalam. Lampu bagian dalam dikendalikan oleh sakelar lampu yang sama yang ada di dalam kabinet, pada sisi kanan atas.
- Penggantian lampu bagian dalam:
 - Buat lampu menjadi posisi *off* dan lepas sekrup kap lampbu, lepas kap lampu.
 - Lepaskan lampu dan ganti dengan yang baru.
 - Pasang lampu yang baru dengan proses yang berlawanan.

Harap dicatat bahwa penggantian lampu harus dilakukan oleh staf yang profesional.

Lingkungan Sekitar

Pendingin harus ditempatkan secara horizontal dan stabil serta harus dikeluarkan dari dudukan paket untuk mengurangi getaran juga kebisingan. Saat dipindahkan, sudut kemiringan tidak boleh lebih dari 45°. 	Pendingin tidak boleh ditempatkan di bawah sinar matahari langsung dan dijauhkan dari sumber panas, suhu lingkungan tidak lebih dari 38°C. 
Agar pendingin memiliki efek pendinginan yang baik, pendingin harus ditempatkan di dalam ruangan, dengan ventilasi udara yang baik. Diperlukan jarak 10 cm antara dinding dan udara yang lebih dingin. 	Pendingin tidak boleh ditempatkan di lingkungan yang terlalu dingin untuk dibekukan. Bukan untuk iklim sedang. 
Pendingin tidak boleh ditempatkan di tempat yang lembab atau di mana air mudah terciprat, dan air yang memercik atau kotoran harus dibersihkan dengan menggunakan kain yang lembut. Pendingin tidak boleh digunakan di udara terbuka untuk menghindari hujan. 	Tidak boleh ada sudut pojok yang tajam di sekitar pendingin untuk menghindari kontak terhadap kaca. 

Deskripsi dari Arti Tanda

- ! Konten dengan tanda "peringatan" terkait dengan keamanan produk dan keselamatan diri sendiri dari pengguna; pengoperasian harus benar-benar sesuai dengan materi peringatan.
- ⊘ Konten dengan tanda "dilarang" adalah operasi yang harus dilarang keras, jika tidak maka dapat menyebabkan kerusakan pada pendingin atau kerusakan keselamatan diri sendiri dari pengguna.

Persiapan sebelum pengoperasian

1 Buka semua bahan kemasan



Termasuk alas busa.

2 Penyesuaian pada kaki

Lakukan penyesuaian pada kaki untuk membuat pendingin berada pada posisi horizontal untuk mengurangi getaran dan kebisingan.



3 Bersihkan pendingin sebelum digunakan



4 Posisi Berdiri

Setelah dipindahkan, pendingin harus dalam posisi berdiri setidaknya selama 30 menit sebelum daya dinyalakan.



5 Nyalakan daya

Setelah daya dinyalakan, lakukan operasi percobaan selama setengah jam, jika penurunan suhu yang jelas dapat dirasakan oleh Anda, pengoperasian pendingin sudah normal.



Proses memulai, pengoperasian dan penyesuaian suhu

Proses memulai dan pengoperasian

Setelah pendingin dibongkar dan ditempatkan pada posisi yang benar, pendingin harus beroperasi selama setengah jam sebelum memasukkan makanan ke dalam agar proses penyimpanan menjadi dingin.



Penyesuaian suhu dan instruksi pengoperasian sakelar pendingin

- Temperatur penyimpanan diatur dengan thermostat yang dipasang pada papan motor kipas di bagian belakang pendingin. Suhu bagian dalam berkurang secara bertahap jika Anda mengambil posisi thermostat dari "1" menjadi "7", yang bergantung pada lingkungan dan jenis penyimpanan, posisi "7" adalah posisi suhu terendah, "0" adalah titik untuk membuat menjadi posisi off, dan pendingin akan berhenti beroperasi. Model AQB-241/242/310/341AB memiliki 6-level kedinginan, model AQB-460FW memiliki 4-level kedinginan.
- Panduan regulasi pengontrol suhu; Di musim panas, suhu lingkungan agak tinggi, kenop pengontrol suhu harus diputar berlawanan arah jarum jam, dan urutan langkah harus diubah menjadi "3-4"; dalam cuaca dingin, suhu lingkungan akan menjadi sedikit rendah, kenop pengontrol suhu harus diputar searah jarum jam, dan urutan langkah harus diubah menjadi "5-6". Sebelum dioperasikan, kenop pengontrol suhu pendingin harus diperiksa untuk posisi yang sesuai dan tidak boleh sering disesuaikan.

